

DKV-skema for periodiske kontroller og eftersyn af brandsikringstiltag

Blåt X = Eftersyn foretages af den driftansvarlige person, evt. lejer

Grønt X = Eftersyn foretages af den driftansvarlige person

Gult X = Eftersyn foretages af en autoriseret elinstallatørvirksomhed, installationsfirma eller certificeret firma

Rødt X = Eftersyn foretages af en akkrediteret inspektionsorgan

Installation	Ugentligt	Månedligt	Hver 3. mdr.	Hver 6. mdr.	Årligt	Hvert 2. år	Hvert 4. år	Hvert 5. år	Hvert 10. år
Systemintegrationstest					X				
Logbøger					X				
Automatisk brandalarmanlæg (ABA-anlæg)		X	X		X X				
Sprinkleranlæg (AVS-anlæg)	X		X		X X			X	X
Varslingsanlæg			X			X	X		
Røgalarmanlæg			X		X				X
Flugtvejs- og panikbelysning		X		X		X	X		
Slangevinder				X	X			X	
Automatisk branddørlukkeanlæg (ABDL-anlæg)			X			X			
Automatisk brandventilationsanlæg (ABV-anlæg)		X			X X				
Automatisk tryksætningsanlæg (ATA-anlæg)			X		X X				
Iltreduktionsanlæg					X				
Røgudluftning					X				
Brandmandspanel		X			X				
Stigrør				X	X				X
Trykforøgeranlæg					X				
Kommunikationsanlæg						X			
Håndildslukkere					X			X	X
Brandtæppe					X				
Komfortventilationsanlæg					X				
Passiv brandsikring					X				